



Todas as quantidades e formas de preparo.

Tempos e temperaturas de assamento ou preparo.













Jantar com os amigos

Receber os amigos em casa exige um cardápio leve sem deixar de ser interessante. Dê preferência aos pratos finger food, que dispensam o uso de talheres.

Entrada

Enquanto você prepara o prato principal, os Petiscos de Parmesão combinam com qualquer drink na entrada. Procure pela receita na seção Snacks e Aperitivos para Qualquer Hora no seu app **Brastemp Club**.



Prato Principal



Como prato principal, você pode fazer um Couscus Marroquino com Alho Poró e servi-lo em pequenas cumbucas. Dessa forma, serve-se o prato principal de uma maneira informal.

Sobremesa

Toda boa reunião com os amigos tem que terminar com chave de ouro. Feche a noite com uma sobremesa leve e gostosa, como os Torcidos Doces.
















•

Dicas para personalizar suas experiências gastronômicas:

Na decoração da mesa, as cores fortes e vibrantes garantem um ambiente divertido e dinâmico!





Abuse também dos enfeites como canudos coloridos e gelos decorados nos drinks e surpreenda seus convidados.



Já pensou em fazer uma receita congelada só escaneando o código de barras?

Se você estiver sem tempo mesmo, não tem problema!

Para fazer um prato congelado, basta escanear o código de barras do alimento. Ao mirar o código da embalagem com o app **Brastemp Club**, ele reconhece o prato e o modo de prepará-lo. Depois, é só fazer o download da receita para o fogão e iniciar o preparo. Bom apetite!

Importante

Alguns alimentos de determinadas marcas e sabores podem não ser reconhecidos quando escaneados. A Brastemp atualiza frequentemente a lista de congelados cadastrados para você conseguir ter acesso ao seu prato favorito.











Autênticos. Assim devem ser os melhores momentos da vida.

A Brastemp também acredita que você deve decidir quando e como vivê-los. Por isso, empenhase em desenvolver produtos que superem expectativas em qualidade, inovação, segurança e conforto para a sua família.

BRASTEMP

Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite o máximo do seu novo produto.

A Brastemp está à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, bem como para ouvir sua crítica ou sugestão.



-11 ∻

Fale com a Brastemp



100% ==

Para solucionar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações

Ligue para:

- · Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0099
- Demais Localidades: 0800 970 0999

Ou acesse o site: www.brastemp.com.br

REDE DE SERVIÇOS BRASTEMP



Rede de Serviços

Todo o cuidado na hora da instalação, manutenção ou reparo do seu eletrodoméstico **Brastemp**:

- O único garantido pelo fabricante, atendendo dentro e fora da garantia;
- · Técnicos treinados pela fábrica;
- · Peças originais.

Endereço para correspondência: Rua Olympia Semeraro, 675 Jardim Santa Emília CEP 04183-901 - São Paulo - SP













A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga essas mensagens.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Ele atenta para situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou também a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA". Essas palavras significam:

▲ PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

A ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

O

Itens de Segurança

- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto. Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos;
- Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO. Verifique as validades das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os, se necessário. Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação. Instale o fogão de acordo com as especificações descritas no manual de instruções. Não seguir estas instruções pode causar explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das pessoas;
- Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto. Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto;
- Não quebre o pino de aterramento do plugue. Não use adaptadores ou T's;
- Não use extensão elétrica;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela Rede de Serviços Brastemp, a fim de evitar riscos.



<u>11</u>









100%

Dicas Importantes

- Este produto foi projetado para ser utilizado somente para fins de cozimento de alimentos em uso doméstico. Qualquer outro uso deste produto é considerado impróprio;
- Instale e posicione o produto estritamente de acordo com as instruções contidas neste manual do consumidor:
- Certifique-se de que os fios elétricos de outros aparelhos, próximos do fogão, não entrem em contato com peças quentes;
- Certifique-se de que as grades do seu fogão (trempes) e os queimadores estejam corretamente encaixados;
- Este eletrodoméstico não deve ser usado por crianças, pessoas com reduzida capacidade física, sensorial, mental ou sem experiência;
- Mantenha crianças longe do fogão enquanto estiver em uso ou após o uso enquanto ainda estiver quente;
- Nunca utilize 02 (dois) queimadores para aquecer uma panela ou recipiente grande;
- Não use o fogão como uma superfície de trabalho ou suporte a outras atividades que não sejam cozinhar;
- Não armazene álcool, produtos de limpeza ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo deste fogão;
- Não pendure panos, roupas e similares próximo ao produto;
- Em caso de queda ou impacto com o produto, não utilize-o e chame a Rede de Serviços Brastemp;
- Todos os serviços de manutenção devem ser executados por um técnico da Rede de Serviços Brastemp e serão cobrados caso não sejam cobertos pela garantia ou o período preestabelecido de garantia tenha se expirado.

A

Importante

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

- Feche o registro de gás da casa;
- Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente;
- · Não acenda qualquer tipo de chama ou faísca;
- Não acenda as luzes e nenhum outro aparelho elétrico (exemplos: ventilador e exaustor);
- Caso você não identifique o problema, contate a **Rede de Serviços Brastemp** ou, se o gás é fornecido pela rede pública, chame a companhia de gás do seu Estado.

Nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com as normas brasileiras que regem as temperaturas máximas admissíveis

Durante o uso do fogão, algumas partes acessíveis podem esquentar, inclusive partes externas. Recomendamos cuidados com as partes que aquecem durante o uso.



12















Top Glass: mesa em vidro + trempes individuais de ferro fundido.



Display LCD na mesa com timer digital e receitas pré-programadas.







Três tipos de queimadores (bocas): rápido, semirrápido e Quadrichama.



Iluminação no forno.



Forno elétrico com controle eletrônico.



Prateleiras deslizantes.
























100%



4.2 Condições para a Instalação do Gás

Existem 2 tipos de gás para uso doméstico: GLP (gás liquefeito de petróleo) e GN (gás natural). Se houver dúvidas quanto ao tipo de gás da sua residência, consulte a **Rede de Serviços Brastemp**.

Nota:

Os fogões Brastemp saem de fábrica para uso com gás do tipo GLP. Para uso com GN (gás natural) é necessário chamar a **Rede de Serviços Brastemp** para fazer a conversão do fogão para o novo tipo de gás antes proceder de a instalação.

A primeira conversão é gratuita, desde que seja realizada no período de garantia.



4.3 Condições para a Instalação Elétrica

Verifique se na sua residência há uma tomada exclusiva com o padrão brasileiro atual com 3 pinos para 20A. A tomada deve estar em perfeito estado de conservação para conectar o plugue de seu fogão com segurança.

Assegure que o plugue esteja acessível após a instalação do produto. É recomendada a utilização de disjuntores para a proteção de seu fogão. Caso não existam disjuntores disponíveis no quadro de distribuição de energia da sua residência, consulte um eletricista especializado para instalálos. A instalação elétrica da residência deve estar de acordo com a NBR 5410.

Atenção:

 Aterramento da rede elétrica da sua residência deverá ser feito conforme norma NBR 5410 - seção aterramento. Em caso de dúvida, consulte um eletricista especializado.



<u> 17</u>







100%





Risco de Choque Elétrico

- Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto;
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto;
- · Não remova o fio de aterramento;
- Não quebre o pino de aterramento do plugue;
- Ligue o pino de aterramento a um terra efetivo;
- · Não use adaptadores ou T's:
- · Não use extensões:
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.



4.4 Pés Reguláveis

É importante que seu fogão esteja totalmente nivelado e com os pés instalados. Caso contrário, o resultado de seus assados, bolos e massas pode ser prejudicado, assando mais de um lado do que de outro.



4.4.1 Nivelando seu Fogão

Caso o produto não esteja corretamente nivelado, gire os pés traseiros até que o fogão fique estável no piso, não balançando durante o uso. Para facilitar a verificação de nível do produto, coloque uma vasilha com água na prateleira do forno. Caso o nível da água não esteja plano e horizontal, nivele os pés de seu produto conforme as instruções.

Atenção:

- Algumas partes do fogão podem esquentar durante o uso. Antes de manusear o produto, verifique se o mesmo não está quente;
- Evite arrastar o fogão durante a limpeza de sua cozinha.

As irregularidades no piso podem danificar os pés e a estabilidade do produto;

 A estabilidade de seu produto de piso depende de uma correta instalação, portanto nunca posicione seu fogão de piso em locais destinados a produtos de embutir, sobre sóculo, superfície desnivelada ou superfície com degrau e sempre utilize-o com os pés instalados.



<u> 18</u>







100% =



4.5 Instruções para a Instalação do Fogão

Atenção:

- Nunca tente embutir um fogão convencional (piso), pois isso compromete o seu desempenho e a sua segurança, podendo causar graves acidentes;
- Seu fogão deve estar sempre nivelado. Se o piso for inclinado ou irregular, ajuste os pés reguláveis (veja, na página anterior, item "4.4 Pés Reguláveis");
- A estabilidade de seu produto de piso depende de uma correta instalação, portanto nunca posicione seu fogão de piso em locais destinados a produtos de embutir, sobre sóculo, superfície desnivelada ou superfície com degrau e sempre utilize-o com os pés instalados.



ATENÇÃO!

 Nunca passe a mangueira plástica de PVC pela região indicada na figura 1.



ATENÇÃO!

- Certifique-se de desenrolar totalmente o cabo de força do fogão. Também não é recomendável que os fios sejam passados pela parte traseira do fogão, indicada na figura 2.
- Caso não seja possível a instalação do produto sem passar o cabo de alimentação pela parte traseira, um cabo especial poderá ser instalado no fogão através da Rede de Serviços Brastemp. A instalação e a reposição do cabo não são gratuitas.

A ADVERTÊNCIA



Risco de Incêndio

- Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO;
- Verifique as validades das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os se necessário;
- Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação;
- Instale o fogão de acordo com as especificações descritas neste manual;
- Não seguir estas instruções pode causar explosões, incêndios e possíveis danos à integridade física das pessoas.



<u> 19</u>





-11 ≎

BRASTEMP

100% ==



Para o local de instalação, deve-se prever uma distância mínima de 3 cm em toda a volta do fogão, para circulação de ar, e um vão mínimo de 65 cm entre a mesa e qualquer superfície acima dela (armários ou outros produtos, como coifas e depuradores).

مر

4.5.1 Instalação com Gás Botijão (GLP)

Peças que você deverá ter em mãos para instalar seu fogão:

- Regulador de pressão de gás com 2,75 kPa (válvula do botijão) conforme NBR 8473. Nunca instale o regulador de pressão com o prazo de validade vencido.
- Braçadeiras de metal com parafusos.
- Chave de fenda.



Mangueira plástica de PVC marcada com uma tarja amarela e selo de certificação do INMETRO conforme NBR 8613. Observe a data de validade.

Nota:

Você poderá consultar sobre a aquisição desses componentes na **Rede de Serviços Brastemp** (esses itens não são fornecidos junto com o produto).

Verifique a distância entre o botijão e o seu fogão. Nunca faça emendas na mangueira. O comprimento máximo permitido para a mangueira de PVC é de 1,25 m. Para outras condições de instalação, deve-se adequar o ponto de gás segundo a NBR 15526 (para mais informações, consulte a **Rede de Serviços Brastemp**).

<u>20</u>











Certifique-se de que o registro do regulador esteja fechado antes de rosqueá-lo no botijão. Rosqueie com muito cuidado o regulador de pressão no botijão.





100% =



■ S BRASTEMP 100% ■





Após a instalação, verifique se há vazamento de gás, abrindo o regulador de pressão e colocando um pouco de espuma de sabão em todas as conexões que foram manuseadas. Se houver formação de bolhas, feche o registro do regulador de pressão e refaça a operação ou consulte a **Rede de Seviços Brastemp**.

4.5.2 Instalação com Gás Encanado (GLP e GN)

Peças que você deverá ter em mãos para instalar seu fogão:

- Mangueira metálica flexível de 1/2" com 1,25 m de comprimento e aprovada conforme NBR 14177.
- 2 Arruela de vedação.
- 3 Pasta para vedar.
- 4 Duas chaves de boca.
- Um adaptador (para modelo com saída de gás com bico tipo "mamadeira").



Nota:

Consulte sobre a aquisição desses componentes na Rede de Serviços Brastemp (esses itens não são gratuitos).



<u>22</u>





















Rosqueie a mangueira metálica no registro de gás com o auxílio de duas chaves de boca.

Utilize pasta vedante para auxiliar na vedação.

O ponto de abastecimento de gás tem que permitir a instalação da mangueira flexível metálica de maneira que ela fique paralela à parede, evitando-se um estrangulamento.





Após a instalação, verifique se há vazamento de gás, abrindo o regulador de pressão e colocando um pouco de espuma de sabão em todas as conexões que foram manuseadas. Se houver formação de bolhas, feche o registro do regulador e refaça a operação ou consulte a **Rede de Seviços Brastemp**.

5. Mesa



5.1 Manípulos removíveis



Para facilitar a limpeza, os manípulos da mesa podem ser removidos. Para removê-los, puxe-os para cima na posição fechada. Para montá-los novamente, basta encaixá-los no eixo, conforme a figura ao lado.

<u>24</u>







100% 🔲



5.2 Acendendo os Queimadores da Mesa

Verifique se todos os queimadores estão bem encaixados. Jamais acenda o fogo sem que os queimadores (bocas) e as capas (tampinhas pretas) estejam encaixados corretamente. Isso evita má formação da chama e deformações nas peças.





Seguindo o esquema desenhado na mesa/ painel, localize o manípulo correspondente ao queimador a ser utilizado.





Pressione e gire lentamente o manípulo no sentido anti-horário (para a esquerda) até ouvir o som da faísca.

Mantenha o manípulo pressionado até que a chama acenda.



- Regule o manípulo para a intensidade de chama desejada.
- Para desligar, gire o manípulo no sentido horário (para a direita) até a posição fechado.

<u>25</u>







Antes de acender, verifique se todos os manípulos estão na posição fechado.
 Se o fogão estiver em utilização, verifique se os queimadores que estão em uso realmente estão acesos;

- Se a chama apagar acidentalmente, retorne o manípulo para a posição fechado e não utilize o acendimento automático para reacendê-lo. Espere pelo menos 1 minuto para que o gás se espalhe e só então tente acender novamente;
- Durante o acendimento de qualquer um dos queimadores da mesa, todos emitirão faíscas. Isso é normal;
- Ao desligar qualquer queimador, certifique-se que esteja na posição fechado.

Em caso de falta de energia elétrica, você pode acender os queimadores da mesa normalmente usando fósforos:



Atenção:

Acenda o fósforo e aproxime-o do queimador;



Empurre e gire lentamente o manípulo no sentido anti-horário (para a esquerda) até a posição de chama máxima. O queimador se acenderá.



- Regule o manípulo para a intensidade de chama desejada.
- Para desligar gire o manípulo no sentido horário (para a direita) até a posição fechado.



<u> 26</u>







Atenção:

procedimento descrito na página 44; · Não deixe acumular gordura na mesa ou em outras partes do fogão;

100% =

- · Retire o plugue da tomada elétrica, feche o registro do gás e verifique se o fogão está frio antes de fazer qualquer manutenção ou limpeza;
- · Nunca use objetos pontiagudos ou cortantes para a limpeza das peças do seu fogão:
- Se a superfície da mesa estiver quebrada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico;
- Caso ocorra o derramamento de gualquer líquido ou alimento dentro do forno, desligue o fogão, espere esfriar e limpe para evitar manchas, entupimento e atração de insetos;
- · Contate a Rede de Serviços Brastemp para qualquer manutenção preventiva ou corretiva em seu produto.

Dicas

- · Não remova ou desparafuse a mesa do seu fogão;
- · Nunca utilize papel alumínio ou similares para cobrir a mesa, os queimadores e o forno, pois podem manchar a mesa ou entupir a saída de gás, prejudicando o desempenho da chama;
- · Tome muito cuidado, especialmente quando a mesa estiver sem os queimadores. Não deixe cair fiapos ou detritos no sistema de gás, pois isso pode desregular a chama ou causar entupimento na saída de gás;
- · Não use palha de aço, cloro ou similares para limpar a mesa e as áreas em inox do seu fogão. Recomendamos o uso de um pano ou esponja macia (lado amarelo), com sabão neutro, desengordurantes ou detergentes (suaves ou neutros). Seque o fogão imediatamente após a limpeza;
- · Use palha de aço somente para a limpeza das grades da mesa (trempes), queimadores (bocas), capas (tampinhas pretas) e o chão móvel do forno. Caso as grades da mesa fiquem com aspecto de riscadas na cor prateada, use palha de aço, água e detergente neutro;
- · Nunca mergulhe os queimadores e capas ainda quentes em água fria, pois podem ser danificados pelo choque térmico;
- · Nunca joque os queimadores na pia ou os deixe cair no chão, pois o impacto pode deformá-
- · Limpe os queimadores com um pano ou esponja macia com detergente, sabão neutro ou desengordurantes. Seque-os adequadamente antes de reutilizá-los, pois umidade em excesso pode dificultar o acendimento, provocando vazamento de gás;








100% ==

• Após a limpeza, seque adequadamente as grades, os queimadores e as capas. Encaixe-os corretamente, conforme as figuras abaixo, e teste o acendimento.









Atenção:

 Caso ocorra derramamento de líquidos e alimentos, limpe a mesa de vidro com detergente neutro, água e pano macio e seque após a limpeza, evitando manchas.



5.4 Cuidados com as Panelas

- · Utilize apenas panelas com fundo plano, para garantir estabilidade sobre as grades;
- Não deixe que as chamas escapem pelas laterais das panelas. Mantenha a panela sempre centralizada sobre as grades. Escolha o queimador mais adequado para o tamanho de seu recipiente;
- Evite deixar os cabos das panelas voltados para fora do fogão:
- Nunca utilize papel alumínio ou similar para revestir a mesa ou o forno, pois eles podem entupir as saídas de gás, prejudicando o desempenho do fogão, e provocar super aquecimento da mesa;
- · Utilize somente utensílios resistentes ao calor;
- Quando usar todas as bocas simultaneamente, não utilize panelas com diâmetro maior que 22 cm;
- Quando usar as bocas individualmente, para melhor aproveitamento da chama, utilize panelas com diâmetros de acordo com o tipo de queimador, conforme tabela abaixo.


Tipo de Queimador	Diâmetro da Panela
Semirrápido	12 a 22 cm
Rápido	14 a 24 cm
Quadrichama	16 a 30 cm




<u> 28</u>
















Com a porta do forno aberta, gire o manípulo do forno no sentido anti-horário (para a esquerda);


100% 🔲



- Acenda o fósforo;
- Pressione o manípulo do forno e solte o palito dentro do furo de acendimento, 3) localizado na parte da frente do chão do forno. O gás só é liberado quando o manípulo é pressionado.
- Assim que a chama acender, mantenha o manípulo pressionado por mais 10 segundos, para que assim permaneça. Certifique-se de que a mesma encontra-se acesa antes de fechar a porta do forno.
- Se a chama se apagar, ou não acender, volte o manípulo do forno para a posição 5 fechado e espere pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe, e então reinicie o procedimento;
- Coloque o alimento para assar, e ajuste a posição do manípulo do forno para a 7 temperatura desejada;
- Para desligar o forno, coloque o manípulo na posição fechado e certifique-se de que não (8) há chama











100%

6.3.4 Usando o Forno a Gás

A graduação da temperatura do forno a gás está indicada no manípulo. Ela permite selecionar a temperatura mais adequada para cada tipo de alimento.

П

Recomendação de Usc

Temperatura	Potência	Uso
160°C	Média/Baixa	Indicado para assados delicados, como suspiros e suflês, e alguns preparos com banho-maria como, pudins. Utilize preferencialmente a prateleira no nível central.
200°C	Média	Indicado para bolos, tortas, pães, biscoitos, massas, vegetais, batata assada. Utilize preferencialmente a prateleira no nível central.
230°C	Média/Alta	Indicado para assados grandes, que necessitem de maior temperatura de assamento, como carnes, aves e alguns peixes. Utilize preferencialmente a prateleira no nível inferior.
250°C ~ 280°C	Alta	Preaquecimento do forno. Pode ser utilizado para finalização de preparos.



6.4 Forno Elétrico

O forno elétrico (cavidade superior) de seu fogão é controlado através do painel eletrônico. Familiarize-se com a interface eletrônica no capítulo 7.










⊿ 1 令	BRASTEMP	100%
Atenção:	 Verifique se a tensão de seu produto é correspondente à tensão tomada (127 V ou 220 V); Na falta de energia, o forno elétrico não funciona; Verifique o tamanho do utensílio para não deixar que este entre em com as resistências elétricas; Não aqueça recipientes lacrados; Os dois fornos podem ser ligados simultaneamente; O forno superior é indicado para preparo de alimentos de baixa espess Antes de utilizar o forno pela primeira vez, aqueça-o até 200°C aproximadamente uma hora, para eliminar odores e vapores produzion material isolante e graxas protetoras. Mantenha uma janela aberta ao face 	contato sura; durante dos pelo
6.4.1	Instruções de Segurança no Uso do Forno Elétrico	
Atenção:	 Não utilize o forno com a porta deste aberta; Durante, e logo após o uso do forno superior, as resistências e responsáveis por aquecê-lo, ficarão muito quentes. Então não as tode evitar queimaduras; Antes de ligar o forno, verifique se há utensílios no seu interior que pos danificados pelo calor; Não deixe de usar luvas térmicas ao manusear alimentos quentes; Algumas partes do fogão podem se tornar quentes quando o forno es uso. Mantenha crianças e os animais afastados; Não guarde utensílios no forno superior; Não use o forno para aquecer ambientes; Use somente utensílios de cozinha aprovados para uso em forno Siga as instruções do fabricante dos utensílios, especialmente quando usando itens de vidro ou plástico. Jamais guarde materiais inflamáveis no forno ou nas suas proximidad podem causar explosões; Seu forno elétrico foi desenvolvido exclusivamente para o uso domést Use luvas de cozinha para retirar bandejas e acessórios quando o forno quente; Não conserte nem substitua qualquer peça do forno, a não ser o especificamente recomendado neste manual. Todos os demais ser manutenção devem ser executados por um técnico da Rede de Sarastemp, e serão cobrados após o período de garantia; Não cubra qualquer parte do forno com papel alumínio, pois pode superaquecimento; Não utilize utensílios metálicos que por serem grandes demais encos paredes, porta ou resistência elétrica do produto. 	elétrico. c estiver des, pois ico; c estiver que seja viços de Serviços
	<u>34</u>	











100% ==



6.6.1 Limpeza do Forno

- Para remover o excesso de gordura, use um pano úmido ou esponja macia com detergente neutro ou produto desengordurante;
- Não utilize materiais abrasivos, como esponja de aço ou saponáceos, objetos pontiagudos ou cortantes, nem produtos de limpeza à base de soda cáustica ou silicone, para não causar riscos e manchas no seu fogão;
- Remova resíduos de produtos de limpeza cuidando para não deixar cair água ou sabão na tampa do forno, evitando prejudicar o queimador localizado sob o mesmo.

Atenção:

Após a limpeza de todo o forno, encaixe adequadamente todas as prateleiras.



6.6.2 Limpeza do Grill do Forno Elétrico

Certifique-se de que o Grill e as paredes do forno não estejam quentes. Utilize um pano úmido ou esponja macia com detergente neutro ou desengordurante para limpar o Grill.



6.6.3 Limpeza da Porta do Forno

Para a limpeza da porta do forno, utilize um pano ou esponja macia com detergente neutro ou desengordurante.

Desmontando os vidros da porta





Com a porta do forno aberta, abra a trava do vidro movimentando-a para a direita.

36







■ SRASTEMP 100% ■



Levante cuidadosamente a trava, para que o vidro fique livre para ser removido.



Para remover o vidro, movimentando-o cuidadosamente conforme a imagem ao lado.

Montando os vidros da porta

- Segurando a porta na parada intermediária, encaixe cuidadosamente o vidro interno. Pelas alças laterais, deslize-o pela canaleta até encaixar completamente.
- Peche a trava do vidro, certificando-se de que ela está travada.
- **6.6.4** Prateleiras Deslizantes Automáticas

Retirando as prateleiras



Abra a porta do forno e pressione as hastes da prateleira para dentro, conforme figura, para que as mesmas se soltem da porta.







Desencaixe a outra ponta das hastes da prateleira inferior e também deslize as prateleiras para fora da cavidade.




Levante levemente a prateleira para retirá-la de sua posição de encaixe e puxe-a.



- Para uma melhor limpeza, você pode desmontar os quadros laterais, puxando-os para dentro da cavidade.
- Lave as prateleiras na lava-louça ou mesmo manualmente, com desengordurante, e seque adequadamente todas as peças antes de colocá-las de volta.

Recolocando as prateleiras




Monte todos os quadros laterais inserindo os pinos superiores frontal e traseiro nos furos da lateral e também o pino inferior no furo central.

<u>კ</u>











100% ==



6.7 Instalando e Trocando a Lâmpada do Forno

Atenção:

- A tensão da lâmpada deve estar de acordo com a tensão da sua residência (127 V ou 220 V);
- Assegure-se de que o aparelho está desligado da tomada antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.



- Feche o registro do gás e desligue o fogão da tomada elétrica.
- Gire o protetor da lâmpada no sentido anti--horário até soltá-lo completamente.
- Desrosqueie e remova a lâmpada a ser trocada.
- A Rosqueie a nova lâmpada com cuidado e certifique-se de que está bem encaixada.
- 5 Ligue o fogão na tomada e teste o funcionamento da lâmpada acionando a tecla luz.
- Após verificar o funcionamento da lâmpada, apague a luz e desligue novamente o fogão da tomada.
- Recoloque o vidro protetor rosqueando no sentido horário. Certifique-se de que está bem encaixado e ligue o fogão na tomada elétrica.

Atenção:

Utilize somente lâmpadas especiais para uso no forno. Caso a lâmpada não acenda, consulte o item Dicas Práticas na página 57.



6.8 Posicionamento do Chão Móvel



Importante

Utilize luvas para manusear o chá móvel.



- Deslize o chão móvel pelas laterais do forno até encostar na parte traseira.
- Após encaixar, puxe o chão móvel para a frente.



<u>40</u>











-11 ∻

7. Interface Eletrônica



100% ==

O seu fogão **Brastemp Smart Cook** possui funções eletrônicas especialmente desenvolvidas para os principais momentos do seu dia a dia. A interface touch é exclusiva para a cavidade superior do seu forno, que é elétrica.

BRASTEMP

Nela, você poderá programar os modos de assamento, temperatura, tempo das funções do forno elétrico e também funções diversas como configurações de conexão wireless e preparos.

Conhecendo a Interface Eletrônica

Para iniciar o uso e conhecer a interface eletrônica, leia as instruções:





- 1 Bloqueio de tela
- 2 Acionamento da lâmpada
- 3 Configurações
- 4 Alertas
- Atalho para forno elétrico ligado
- 6 Atalho para timer sonoro ligado
- 7 Forno Elétrico

- 8 Smart Cook
- 9 Favoritos e histórico
- 10 Timer Sonoro
- 11 Dicas
- Guia Rápido ajuda
- 13 Conversor


<u>41</u>

###











Bloqueio de tela: tem a função de impedir o acionamento involuntário de funções durante o funcionamento do forno ou a limpeza do produto.

Enquanto bloqueada, apenas as funções de desbloqueio e luz do forno estarão disponíveis. Eventualmente as notificações de alerta e os atalhos para o forno elétrico ligado e timer também estarão disponíveis.

Para travar o painel, mantenha o ícone pressionado por cerca de 3 segundos até a imagem de proteção aparecer totalmente. Para desbloquear, efetue a mesma ação.





SMART COOK

FAVORITOS

E HISTÓRICO



Acionamento da lâmpada: tem a função de ligar e desligar a lâmpada dos fornos superior e inferior simultaneamente.

> Caso queira que a lâmpada desligue automaticamente, você pode configurar os tempos seguindo os passos no tópico Configurações-Luz dos Fornos do seu manual (página 46);



Configurações: você pode configurar várias funções, como: iluminação da interface, sons, luz dos fornos, wireless, bloqueio de tela, data e hora, etc.

FORMO

ELÉTRICO






100%

3.1 | Wireless: seu produto possui a habilidade de conexão com um aplicativo remoto, instalado em um smartphone ou tablet, utilizando um roteador sem fio. Para utilizar as funcionalidades de conectividade, deve-se fazer o download do aplicativo Brastemp Club e se cadastrar. Verifique a compatibilidade do seu aparelho com o aplicativo, disponível para sistemas iOS e Android.

Importante

Neste cadastro será requisitado o código Smart de seu produto (SAID), disponível no menu de Configurações na opção Suporte Técnico.

Conectando seu fogão à rede sem fio: antes de iniciar o processo, garanta que há sinal de rede sem fio onde seu produto foi instalado. Para habilitar a conexão sem fio de seu produto, vá ao menu Configurações, na opção wireless.



Em seu primeiro uso, o produto lhe ajudará a executar essa tarefa através de um guia; siga os passos.



Após ler e concordar com os Termos e Condições de Uso, selecione a rede wireless e preencha a senha para se conectar.



<u>43</u>

###















3.7 | Memória: nesta função é possível realizar o Reset de memória, fazendo com que a interface volte para as configurações iniciais de fábrica.

100%

Importante

Todas as informações de imagens, favoritos, históricos criadas durante o uso serão deletadas.

BRASTEMP



3.8 | Economia de Energia: com essa opção selecionada "On", a tela da interface reduzirá o brilho automaticamente depois de um período de inatividade.

Após realizar as configurações desejadas, toque em salvar para armazenar as informações.



3.9 | Luz dos Fornos: a iluminação dos fornos pode ser configurada com o desligamento automático, "On", em 1, 5 e 10 minutos ou sem o desligamento automático, "Off", e então será necessário o acionamento manual do ícone "Lâmpada" para desligar a luz dos fornos.

Após realizar as configurações desejadas, toque em salvar para armazenar as informações.

<u>46</u>

###



100% 🔲

3.10 | Suporte Técnico: esta função é de uso exclusivo para solução de problemas. Para mais informações lique na **Rede de Serviços Brastemp**.

BRASTEMP




-11 令

3.11 | Modo Noturno: você pode configurar seu fogão para ter comportamento específico durante determinado período de tempo. Configure o volume, brilho da tela e modo de economia de energia para, por exemplo, seus alertas não incomodem ninguém durante a noite. Caso queira alterar as configurações do modo noturno, você deverá utilizar o aplicativo **Brastemp Club**.

Alertas: são avisos que aparecerão na tela informando status de algumas funções da interface, como aviso de receita baixada, aviso de wireless desconectado e outros.



Atalho para Forno Elétrico Ligado: indica o status atual (modo, tempo, temperatura) do forno elétrico. Através deste ícone, você pode alterar suas configurações de assamento, tempo e temperaturas.



Atalho para Timer Sonoro Ligado: exibe o status do timer programado, permitindo que você acompanhe o tempo restante para cada timer programado. Você pode programar até quatro timers ao mesmo tempo.














-11 令

Forno Elétrico: é específico para a programação do seu forno elétrico. Você pode configurá-lo da maneira que desejar, escolhendo a função de assamento mais adequada para o seu preparo, a temperatura e, se desejar, ainda programar o tempo para desligamento automático. É possível programar até três modos de assamento em sequência.

100%

Para utilizar as funções do forno, siga os seguintes passos:



Passo 1 Toque no ícone Forno.

Passo 2 Selecione o modo de assamento desejada.

Passo 3 Selecione a temperatura desejada para o assamento (exceto modo gratinar e manter aquecido).

Passo 4 Selecione o tempo de assamento (opcional).

Passo 5 Toque em iniciar.



7.1 | Adicionando Etapas de Assamento: para adicionar mais etapas ao seu assamento, defina o tempo de duração da etapa atual e a seguir toque no ícone " +" e selecione o modo que deseja conforme o preparo que será realizado.

Atenção:

Você pode programar até três modos de assamento em sequência, respeitando a seguinte ordem de preparo: assar, gratinar e manter aquecido. Por exemplo, se você começar pelo modo gratinar, a próxima etapa a ser adicionada poderá ser apenas manter aquecido.









100% 🔲



Importante

É necessário que o tempo de todas as etapas seja programado para adicionar uma nova etapa. Para o assamento combinado, não é possível adicionar duas vezes modos iguais .

Selecionando o modo de assamento

O forno elétrico do seu fogão possui quatro modos de assamento para melhor atender suas necessidades.

Modo Manter Aquecido

Indicado para manter os alimentos aquecidos. Recomenda-se utilizar o tempo máximo de uma hora para evitar o ressecamento do alimento. Utilize a prateleira no nível inferior.

■ Modo Gratinar

Indicado para gratinar massas e legumes, tostar pães e também finalizar preparos dourando pedaços de carne e de frango. Utilize a prateleira no nível superior.

IMPORTANTE

- O tempo máximo de funcionamento do Modo Gratinar é 20 minutos, após este tempo a função desliga automaticamente.
- Neste Modo o aquecimento do alimento ocorre muito rapidamente, recomenda-se tempos baixos e com total supervisão

☐ Modo Assar

Indicado para a maioria dos assados, como massas, carnes de baixa espessura, pedaços de frango, peixes, pão de queijo e pizza.


☐ Modo Assar Delicado

Indicado para o assamento de alimentos mais delicados como, legumes em camadas e alguns tipos de tortas e bolos.






























圁









-11 ∻

BRASTEMP

100% ==

Ocorrência

Procedimentos:

A luz do forno não acende

Verifique:

- · Se há lâmpada no interior do forno;
- Se o plugue do cabo de força está conectado. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada por uma adequada;
- Se há mau contato na tomada ou se há falta de energia elétrica;
- · Se a lâmpada está queimada;
- Se o fusível da instalação da sua casa está queimado ou se o disjuntor não desarmou;
- Se a lâmpada está de acordo com a tensão da rede.



11. Questões Ambientais



Embalagem

A Brastemp procura, em seus novos projetos, usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como feitas de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo o descarte da forma mais correta possível.



<u>57</u>









12. Fale com a Brastemp



100%

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto, entre em contato com a **Central de Relacionamento Brastemp**. Ao ligar, tenha em mãos o número do modelo e o número de série do seu produto, que podem ser encontrados na etiqueta que está localizada na parte traseira do fogão com o logotipo da Brastemp.

BRASTEMP

Entre em contato com a Rede de Serviços Brastemp através dos números de telefone abaixo:

- Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0099
- Demais Localidades: 0800 970 0999

Ou acesse o site: www.brastemp.com.br



REDE DE SERVIÇOS BRASTEMP

- Mais de 3.000 técnicos treinados pela fábrica
- · Peças originais
- · Atendimento em horário comercial



13. Termo e Condições de Uso



O produto possui a habilidade de conexão com um aplicativo remoto, instalado em um aparelho celular ou tablet, através dos sistemas operacionais Android e iOS a partir das versões Android 4.1.2 e iOS 5, utilizando um roteador sem fio. Essa conexão permite que o aplicativo remoto faça download de receitas para o produto, bem como que o produto envie notificações de assamento para o celular ou tablet.

- O "Aplicativo Licenciado" deverá se conectar ao produto apenas dentro de uma rede sem fio doméstica, não havendo comunicação entre ambas as partes fora da cobertura da rede cadastrada.
- · A Whirlpool não se responsabiliza pela disponibilidade de internet na casa do usuário.
- A Whirlpool n\u00e3o se responsabiliza tamb\u00e9m pela qualidade do sinal de internet, quedas ou inatividade do mesmo.
- A Whirlpool não se responsabiliza caso a tecnologia de conexão do roteador não seja compatível com a do produto.
- No caso de perda de conexão entre aplicativo e produto, a Whirlpool não se responsabiliza por atrasos ou perda de notificações das receitas.
- No caso de perda de conexão entre aplicativo e produto, a Whirlpool não se responsabiliza por erros no download de receitas.
- No caso de perda de conexão entre aplicativo e produto, a Whirlpool não se responsabiliza por erros no download de fotos.









O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor, sendo:

- 3 primeiros meses garantia legal;
- 9 últimos meses garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A. Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou **Rede de Serviços Brastemp**, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá os serviços da **Rede de Serviços Brastemp**. Apenas as **Redes de Serviços Brastemp**, a Whirlpool S.A., ou a quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data da chamada.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

• O uso não for exclusivamente doméstico:

倡

- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para a instalação, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc.;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor;
- Na utilização, do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- Ocorrer mau uso, má conservação, uso inadequado, descuido com o produto, ou ainda tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Rede de Serviços Brastemp;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.





100% ==

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Brastemp ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual:
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. — Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento e etc.;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual do consumidor e etc.;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação e etc.

Importante:

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.

Recomendamos que, no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha.





Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega.

- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto;
- Problemas de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina, tais como regiões litorâneas;
 - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo;
 - Utilização de produtos guímicos inadeguados para limpeza.
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Chamados relacionados à orientação de uso de eletrodomésticos cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando e puxadores, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.





Considerações gerais:

A Whirlpool S.A. — Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. — Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Atenção:

Para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia.

Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor:

Rua Olympia Semeraro, nº675 | Jardim Santa Emilia – São Paulo/SP CEP 04183-901 – Caixa postal 5171

Capitais e Regiões Metropolitanas, ligue: (11) 3003-0099

Demais localidades, Lique: 0800 970 0999





